



fone**bud**
essential **mini**

取扱説明書



始めましょう！

- 1) Essential miniをそっと箱から取り出してください。
- 2) 充電ボタン  を1回押して、正常動作をご確認ください。
- 3) 充電LEDランプが点灯し電池の残量を確認でき、通話ボタン  も青と白に点滅します。
- 4) ブルートゥース機能が作動になるまで、充電ボタンを押したままにしてください。
- 5) ブルートゥースLEDランプは、互換性のあるデバイスを検索し、接続されるまで赤と青交互に点滅します。
- 6) お使いのスマートフォンの設定画面に移動し、ブルートゥースの設定画面でEssential miniとペアリングしてください。

設定完了、始めよう！

~~全部の機能にアクセスするには、無料fonebudアプリをダウンロードしてください！~~ **アプリサービス終了商品（ご承知おき下さい）**



compatible with:
iOS devices | android system
smartphones | USB-powered devices



Designed by fonebud



* Bluetooth word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc.
* Fonebud is a trademark of Pensonic Industries Sdn. Bhd.

@2014 fonebud. All rights reserved

For more product information, visit our website at www.fonebud.com or www.facebook.com/fonebud



各部の名称

Essential miniの表面

フラッシュライト (オン/オフ)

セルフィー (自撮り) ボタン

電源/充電ボタン

電池の状況 (LEDランプ)

ブルートゥース (LEDランプ)



Essential miniの裏面

フラッシュライト

受話/コールバック ボタン

電話の状況

音量 + ボタン

音量 - ボタン

USBキャップ



Designed by fonebud



* Bluetooth word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc.
 * Fonebud is a trademark of Pensonic Industries Sdn. Bhd.

fonebud

Essential mini | 3000mAh

主な仕様

リチウムポリマー電池
電池容量 3000mAh
約500回くり返し使える
連続通話時間 約20hrs
連続待ち受け時間 約60hrs


Bluetooth™ 4.1

入力 DC5V 1A
出力 DC5V 2.1A
動作温度 0°C~40°C
保管温度 -10°C~50°C
周波数レンジ 2402~2480MHz

利用可能システムやデバイス

iOSデバイス、Androidシステム、ブルートゥースデバイス

1台目のデバイスとのペアリング

- 1) 充電ボタン  を数秒間長押しして、ブルートゥース機能を作動させ、デバイスを検索してください。
- 2) お使いのデバイスの設定アプリを起動し、ブルートゥースの設定画面でEssential miniとペアリングしてください。
- 3) デバイス上の通知画面にて、ペアリングの状況をご確認ください。
一つのデバイスとペアリングしている時には、Essential miniのブルートゥースのLEDランプが3秒毎に青色に1回点滅します。




Designed by fonebud



2台目のデバイスとのペアリング

- 1) ペアリング済み1台目のデバイスの設定アプリを起動し、ブルートゥース接続を切断してください。
 - 2) 2台目のデバイスの設定アプリを起動し、ブルートゥースの設定画面でEssential miniとペアリングしてください。
 - 3) デバイス上の通知画面にて、ペアリングの状況をご確認ください。
 - 4) 1台目のデバイスのブルートゥース機能を再起動してください。
- 二つのデバイスとペアリングしている時には、Essential miniのブルートゥースのLEDランプが3秒毎に青色に2回点滅します。Essential miniとのペアリングを解除するには、デバイスのブルートゥース設定画面にて接続の登録解除をしてください。

電話がかかってくる時

- 1) 受信音が鳴り出したら、通話ボタン  を1回押して受話してください。また、通話を拒否したい場合は、通話ボタン  を押しただまにしてください。
 - 2) 通話を終了するには、通話ボタン  を1回押してください。
- ペアリングされたデバイスの呼び出しによって、通話ボタンのLEDランプは青または白に点滅します。


通話音量の調節

- 1) 音量を上げるには、**+** ボタンを押してください。
 - 2) 音量を下げるには、**-** ボタンを押してください。
- 最小または最大ボリュームに達すると、音が鳴り出します。

Designed by fonebud



着信電話の切り替え

着信電話間の切り替えは、通話ボタンを押したままにしてください。通話ボタンのLEDランプは、現在通話中または呼び出し中のデバイスによって、青または白に点滅します。

最終ダイヤル番号のコールバック


- 1) ダイヤルをするには、通話ボタンを押したままにしてください。
- 2) 通話を終了するには、通話ボタンを1回押してください。

Essential miniの充電

- 1) USBキャップを開けてください。
- 2) Essential miniに付属充電用コードのマイクロUSBを接続してください。
- 3) USB電源アダプターまたはパソコンのUSBポートにもう一方のUSB端子を接続してください。

一旦接続されると、LEDランプが点滅し充電が始まります。点灯されたLEDランプの数で、現在の充電状態を確認することができます。LEDランプが4つ全て点灯されると、充電完了になります。

デバイス（スマホ等）の充電


- 1) お持ちのデバイス専用コードでUSB端子をEssential miniに接続してください。
- 2) コードもう一方の端子をデバイスの充電ポートに接続してお使いください。
- 3) 充電ボタンを押すと充電が開始されます。

デバイスの充電状態を確認してください。充電が完了したら必ずコードを抜いてください。

Designed by fonebud




電池のレベルチェック

- 1) 電源/充電ボタン  を一回押してください。
- 2) LEDランプで充電の状態を確認してください。
下の表を参照してください。

| LEDランプ表示 | 充電レベル |
|-----------|---------|
| LED 4個 点灯 | 80-100% |
| LED 3個 点灯 | 60-80% |
| LED 2個 点灯 | 40-60% |
| LED 1個 点灯 | 20-40% |
| LED 1個 点滅 | 0-20% |
| LED 4個 消灯 | - |

アプリサービス終了品につき、ご使用できません。ご了承下さい

~~カメラシャッター（自撮り）~~

- ~~1) fonebudのアプリでカメラアイコンをタップし撮影モードを起動してください。~~
- ~~2) 自撮りボタン  を押して、写真を撮ってください。~~

レンジアラーム（範囲警報）

- 1) fonebudアプリを起動して設定画面に移動してください。
 - 2) Essential miniか、デバイスか、または両方のアラームをオンにしてください。
 - 3) 選択または再生される音楽は、デバイス上で確認ができます。
- Essential miniのブルートゥース機能をオフにした場合、レンジアラームが作動し鳴り出します。常にデバイス（スマホ）またはアプリ側から登録解除をしてください。

Designed by fonebud



フラッシュライト（懐中電灯）

- 1) オンするにはフラッシュライトボタン○を押してください。
- 2) オフにするには、フラッシュライトボタン○をはなしてください。
- 3) 3秒以上を押すと、フラッシュライトはオンのままになります。
- 4) 消灯するには、フラッシュライトボタン○を1回押してください。

i OS サウンド設定

- 1) i OSベースのデバイスの設定画面に移動してください。
- 2) 設定/一般/アクセシビリティ/モノラルオーディオの順で進み、必ずモノラルオーディオがオフであることを確認してください。

バイブレータ設定

fonebudアプリを起動して設定画面に移動して“鳴る時に振動する”のバイブレーションモードをオンにしてください。電話がかかってくる時にバイブレータが振動します。

Designed by fonebud



メンテナンス

最良の状態でご製品の動作を維持させるため：

- 1) 使用されない時には、90日おきに本製品のバッテリーを充電してください。
- 2) 本製品を湿気のある腐食性物質から隔離しておいてください。
- 3) 任意の化学薬品、石鹼や洗剤で本製品を洗浄しないでください。
- 4) 雨や水にさらさないでください。
- 5) 炎や日光を避けてください。
- 6) 高電圧デバイスから遠ざけてください。
- 7) 子供の手が届かない場所に置いてください。
- 8) 本取扱説明書の内容をご確認の上、本製品をお使いください。

Designed by fonebud



* Bluetooth word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc.
* Fonebud is a trademark of Pensonic Industries Sdn. Bhd.

@2014 fonebud. All rights reserved

For more product information, visit our website at www.fonebud.com or www.facebook.com/fonebud



fonebud

Essential mini | 3000 mAh

保証書や保証範囲

購入日から1年以内、故障が発生した場合、製品に本書や確認（レシート等）をご提示の上、お買い上げの販売店にて、修理の依頼を申し入れてください。サービスを受ける場合に、必ず故障ユニットに、フルネーム、電子メール（電話）、ご購入日や販売店名や住所（お買い上げ時の確認（レシート等）で代用可能）が記入された保証書を添付してご提示ください。

保証範囲は製造時のデフォルト（製造時による故障等）のみとさせていただきます。偶発的の損害、誤用、使用による破損、自然災害によるもの等は対象外です。認可されていない代理店による修理は、直ちにこの保証が無効になります。

メモ欄

Designed by fonebud



* Bluetooth word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc.
* Fonebud is a trademark of Pensonic Industries Sdn. Bhd.

©2014 fonebud. All rights reserved

For more product information, visit our website at www.fonebud.com or www.facebook.com/fonebud